


Plantronics .Audio™ DSP User Guide

Headset Controls



Adjust volume Increase: Press +
Decrease: Press -

⚠WARNING Do not use headsets at high volumes for an extended period of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. See www.plantronics.com/healthandsafety for more information on headsets and hearing.

Muting the microphone Press 

Operating Systems Configuration

Your .Audio DSP headset works with any USB-compliant computer. The headset will automatically be set as the **active** audio device once plugged in. Below are details on how to set the audio device for the most popular operating systems.

Windows® XP

- Go to Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices.
- On the Audio tab, select "Plantronics USB Headset" as the Sound Playback and Sound Recording device.
- On the Voice tab, select the "Plantronics USB Headset" as the Voice Playback and Voice Recording device.
- On the Volume tab, adjust the Volume Slider as necessary. Do not select the Mute option.
- Select OK.

Windows Vista®

- Go to Start > Control Panel > Classic View > Sounds.
- On the Playback tab, select the "Plantronics USB Headset" as the Sound Playback device.
- Select Properties, and on the Levels tab, adjust the Volume Slider as necessary. Do not select the mute option. Select OK.
- On the Recording tab, select the "Plantronics USB Headset" as the Sound Recording device.
- Select Properties, and on the Levels tab, adjust the Volume Slider as necessary. Do not select the mute option. Select OK.
- Select OK.

Mac OS X

- Go to System Preferences > Sound.
- On the Output tab, select the "Plantronics USB Headset" as the Sound Output device.
- Adjust the Output Volume Slider as necessary. Do not select the mute option.
- On the Input tab, select the "Plantronics USB Headset" as the Sound Input device.
- Adjust the Input Volume Slider as necessary.
- Select OK.

Product Specifications


Technology	Digital USB	Speaker driver size	32 mm diameter
Full range stereo	Stereo headset	Speaker frequency response	20 Hz – 20 kHz
Wearing style	Over the head	Speaker sensitivity	0 dBPa +/- 4 dB
Cable length	2 meters/6 feet	Speaker impedance	32 ohms
Ear cushion material	Non-allergenic	Microphone frequency response	100 Hz – 10 kHz
Ear cushion design	Closed ear	Microphone sensitivity	12 dBFS +/- 4dB
Noise cancelling mic	Yes	Maximum power input for speakers	9 dBPa
Microphone boom	Rotates/bends		
Mic mute	FastMic mute		
Volume controls	On ear		

Troubleshooting

When using the internet to make calls (i.e., using VoIP), callers cannot hear me

Check that the application being used has "Plantronics USB Headset" listed as the active device for listening and speaking. Some applications need to be set manually or restarted before they will recognize a new audio device.

Controles del audífono



Ajustar volumen Subir: presione +
Bajar: presione -

⚠ADVERTENCIA: No use nunca los audífonos a un volumen alto durante periodos prolongados. Esto puede causar pérdida de audición. Use siempre un volumen moderado. Vea www.plantronics.com/healthandsafety para obtener más información acerca de los audífonos y la audición.

Silenciar el micrófono Presione 

Configuración en distintos sistemas operativos

El audífono .Audio DSP funciona con cualquier computadora que tenga un puerto USB. El audífono se ajustará automáticamente como dispositivo de audio **activo** una vez que esté conectado. A continuación se describe cómo configurar el dispositivo de audio en los sistemas operativos más comunes.

Windows® XP

- Vaya a Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio.
- En la ficha Audio, seleccione "Plantronics Audífono USB" como dispositivo para la reproducción y la grabación de sonido.
- En la ficha Voz, seleccione "Plantronics Audífono USB" como dispositivo para la reproducción y grabación de voz.
- En la ficha Volumen, ajuste la barra deslizante de volumen según sea necesario. No seleccione la opción Silencio.
- Seleccione Aceptar.

Windows Vista®

- Vaya Inicio > Panel de control > Vista clásica > Sonido.
- En la ficha Reproducción, seleccione "Plantronics Audífono USB" como dispositivo de reproducción de sonido.
- Seleccione Propiedades y, en la ficha Niveles, ajuste el control deslizante de volumen según sea necesario. No seleccione la opción Silencio. Seleccione Aceptar.
- En la ficha Grabar, seleccione el audífono "Plantronics Audífono USB" como dispositivo de grabación de sonido.
- Seleccione Propiedades y, en la ficha Niveles, ajuste el control deslizante de volumen según sea necesario. No seleccione la opción Silencio. Seleccione Aceptar.
- Seleccione Aceptar.

Mac OS X

- Vaya a Preferencias del Sistema > Sonido.
- En la ficha Salida, seleccione el audífono "Plantronics Audífono USB" como dispositivo de salida de sonido.
- Ajuste el control deslizante de Volumen de salida según sea necesario. No seleccione la opción Silencio.
- En la ficha Entrada, seleccione el audífono "Plantronics Audífono USB" como dispositivo de entrada de sonido.
- Ajuste el control deslizante de Volumen de entrada según sea necesario.
- Seleccione Aceptar.

Especificaciones del producto


Technology	Digital por USB	Tamaño del controlador de las bocinas	32 mm de diámetro
Gama completa de sonido estéreo	Audífono estéreo	Respuesta de frecuencia de las bocinas	20 Hz - 20 kHz
Estilo de uso	Estilo diadema	Sensibilidad de la bocina	0dBPa +/- 4dB
Longitud del cable	2 metros/6 pies	Impedancia de la bocina	32 ohmios
Material de las orejeras	No alergénico	Respuesta de frecuencia del micrófono	100Hz – 10kHz
Diseño de las orejeras	Cerrado	Sensibilidad del micrófono	12dBFS +/- 4dB
Micrófono con anulación de ruido	Sí	Entrada máxima de potencia para las bocinas	9dBPa
Brazo de micrófono	Giratorio y flexible		
Silenciar micrófono	Silencio rápido		
Controles de volumen	En la oreja		

Solución de problemas

Cuando realizo llamadas a través de Internet (por ejemplo, mediante VoIP), los interlocutores no me oyen.

Compruebe que la aplicación que está usando tenga "Plantronics Audífono USB" como dispositivo activo para hablar y escuchar. Algunas aplicaciones necesitan reiniciarse o configurarse manualmente para poder reconocer un nuevo dispositivo de audio.

Commandes du micro-casque



Ajustement du volume	Augmenter : appuyez sur + Réduire : appuyez sur -
Couper le microphone	Appuyez

ATTENTION N'utilisez pas le micro-casque à un volume élevé sur de longues périodes. Cela pourrait provoquer des problèmes d'audition. Conservez toujours un niveau d'écoute modéré. Consultez le site www.plantronics.com/healthandsafety pour obtenir de plus amples renseignements sur les micros-casques et l'audition.

Configuration du système d'exploitation

Le micro-casque .Audio DSP fonctionne avec tout ordinateur doté d'un port USB. Le micro-casque est automatiquement défini comme le périphérique audio **actif** une fois branché. La section ci-après explique comment configurer les paramètres audio sous Windows et Mac OS.

Windows® XP

- 1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio.
- 2 Cliquez sur l'onglet Audio, puis sélectionnez « Plantronics micro-casque USB » comme périphérique Lecture audio et Enregistrement audio.
- 3 Cliquez sur l'onglet Voix, puis sélectionnez « Plantronics micro-casque USB » comme périphérique Lecture de la parole et Enregistrement vocal.
- 4 Sur la page Volume, réglez le volume si nécessaire. Ne cochez pas la case Muet.
- 5 Cliquez sur OK.

Windows Vista®

- 1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Affichage classique > Sons.
- 2 Cliquez sur l'onglet Lecture, puis sélectionnez « Plantronics micro-casque USB » comme périphérique de lecture audio.
- 3 Sélectionnez Propriétés, cliquez sur l'onglet Niveaux, puis réglez le volume si nécessaire. Ne cochez pas la case Muet. Cliquez sur OK.
- 4 Cliquez sur l'onglet Enregistrement, puis sélectionnez « Plantronics micro-casque USB » comme périphérique d'enregistrement audio.
- 5 Sélectionnez Propriétés, cliquez sur l'onglet Niveaux, puis réglez le volume si nécessaire. Ne cochez pas la case Muet. Cliquez sur OK.
- 6 Cliquez sur OK.

Mac OS X

- 1 Allez dans Préférences système > Son.
- 2 Cliquez sur l'onglet Sortie, puis sélectionnez « Plantronics micro-casque USB » comme périphérique de sortie audio.
- 3 Au besoin, réglez le volume de sortie. Ne cochez pas la case Muet.
- 4 Cliquez sur l'onglet Entrée, puis sélectionnez « Plantronics micro-casque USB » comme périphérique d'entrée audio.
- 5 Au besoin, réglez le volume d'entrée.
- 6 Sélectionnez OK.


Spécifications du produit

Technologie	Numérique, USB	Taille du haut-parleur	32 mm de diamètre
Son stéréo intégral	Micro-casque stéréo	Réponse en fréquence du haut-parleur	20 Hz à 20 kHz
Type de port	Serre-tête	Sensibilité du haut-parleur	0 dBPa +/- 4 dB
Longueur du cordon	2 mètres/6 pieds	Impédance du haut-parleur	32 Ω
Matériau des coussinets	Non allergénique	Réponse en fréquence du micro	100 Hz – 10 kHz
Conception des coussinets	Fermée	Sensibilité du micro	12 dBFS +/- 4dB
Micro éliminateur de bruit	Oui	Entrée maximale pour les haut-parleurs	9 dBPa
Tige de microphone	Pivotante/télescopique		
Désactivation du son du micro	FastMic		
Commande de volume	Sur le micro-casque		

Dépannage

Lors d'appels sur Internet, c'est-à-dire au moyen de la technologie Voix sur IP, mon interlocuteur ne m'entend pas. Vérifiez que le Plantronics micro-casque USB de Plantronics est bien l'appareil actif d'émission et réception répertorié pour l'application en cours d'utilisation. Certaines applications doivent être configurées manuellement ou redémarrées pour pouvoir reconnaître un nouvel appareil audio.

Controles do headset



Ajustar volume	Aumentar: Pressione + Diminuir: Pressione -
Silenciando o microfone	Pressione

AVISO Não use headsets em volume muito alto por períodos prolongados. Isso pode causar a perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados. Visite www.plantronics.com/healthandsafety para obter mais informações sobre headsets e assuntos de audição.

Configuração dos sistemas operacionais

O seu headset .Audio DSP funciona com qualquer computador que tenha portas USB. O headset será automaticamente definido como um dispositivo de áudio **ativo** uma vez que estiver plugado. Veja abaixo os detalhes sobre como definir o dispositivo de áudio nos sistemas operacionais mais conhecidos.

Windows® XP

- 1 Vá para Iniciar > Painel de Controle > Sons e Dispositivos de Áudio.
- 2 Na guia Áudio, selecione "Plantronics headset USB", como o dispositivo de Reprodução de Som e Gravação de Som.
- 3 Na guia Voz, selecione "Plantronics headset USB", como o dispositivo de Reprodução de Voz e Gravação de Voz.
- 4 Na guia Volume, ajuste a barra de volume, se necessário. Não selecione a opção Sem Áudio.
- 5 Selecione OK.

Windows Vista®

- 1 Vá para Iniciar > Painel de Controle > Modo Clássico > Sons.
- 2 Na guia Reprodução, selecione "Plantronics headset USB", como o dispositivo de Reprodução de Som.
- 3 Selecione Propriedades e, na guia Níveis, ajuste a barra de volume, se necessário. Não selecione a opção Sem áudio. Selecione OK.
- 4 Na guia Gravação, selecione "Plantronics headset USB", como o dispositivo de Gravação de Som.
- 5 Selecione Propriedades e, na guia Níveis, ajuste a barra de volume, se necessário. Não selecione a opção Sem áudio. Selecione OK.
- 6 Selecione OK.

Mac OS X

- 1 Vá para Preferências do Sistema > Som.
- 2 Na guia Saída, selecione "Plantronics headset USB", como o dispositivo de Saída do Som.
- 3 Ajuste a barra do volume de saída, se necessário. Não selecione a opção Sem áudio.
- 4 Na guia Entrada, selecione "Plantronics headset USB", como o dispositivo de Entrada do Som.
- 5 Ajuste a barra do volume de entrada, se necessário.
- 6 Selecione OK.

Especificações do produto

Technologie	USB digital	Tamanho do driver do alto-falante	32 mm de diâmetro
Som estéreo com amplitude total	Headset estéreo	Resposta de frequência do alto-falante	20Hz–20kHz
Opção de uso	Sobre a cabeça	Sensibilidade do alto-falante	0dBPa +/- 4dB
Comprimento do fio	2 metros/6 pés	Impedância do alto-falante	32 ohms
Material das almofadas	Anti-alérgica	Resposta de frequência do microfone	100Hz–10kHz
Design das almofadas	Ouvido fechado	Sensibilidade do microfone	12dBFS +/- 4dB
Microfone com cancelamento de ruído	Sim	Entrada máxima de potência dos alto-falantes	9dBPa
Haste do microfone	Gira/curva		
Microfone com interrupção do som	Interrupção do som FastMic		
Controles de volume	Próximos ao ouvido		

Solução de problemas

Ao utilizar a Internet para fazer chamadas (por exemplo, usando VoIP), os chamadores não me ouvem. Verifique se o aplicativo que está sendo usado tem listado "Plantronics headset USB" como o dispositivo ativo para audição e fala. Alguns aplicativos precisam ser configurados manualmente ou reiniciados antes de reconhecer um novo dispositivo de áudio.